
IMPORTANT PLEASE FOLLOW !

After unpacking the product, keep the original packaging in case you need to return it. Before starting assembly, check that all parts and hardware are included and in good condition. If anything is missing or damaged, contact the supplier or retailer. **Do not use** non-original parts, modify the item or use power tools as this will void the warranty. Study the instructions thoroughly and follow each step carefully before proceeding to the next.

CAMBRIDGE 2 DOOR WARDROBE ASSEMBLY INSTRUCTIONS



MAX HANGING RAIL WEIGHT





FOR DOMESTIC USE ONLY
FURNITURE CARE AND MAINTENANCE
PLEASE READ BEFORE YOU CONTINUE FURTHER

Regular Cleanlng: Dusting: Use a soft, lint-free cloth or a microfibre duster to remove dust regularly. This will prevent the buildup of dirt, which can scratch the surface of the wood. Cleaning: For deeper cleaning, dampen a cloth with water (not wet and gently wipe the surface. Avoid using harsh chemical cleaners. Instead, opt for mild soapy water or a wood-specific cleaner. Immediately dry the surface with a clean, dry cloth.

Polishing: (Oak parts only) Polish Oak Furniture Periodically: To preserve its shine and protect the wood, polish your oak furniture every 3-6 months. Use a high-quality furniture polish or wax designed for oak to enhance its natural beauty. Avoid Silicone-Based Products: Silicone-based polishes can build up over time and damage the finish. Stick to natural waxes or oils specifically made for wood care.

Protecting the Surface: Avoid Direct Sunlight: Prolonged exposure to direct sunlight can cause fading or discolouration of the wood. Position furniture away from windows or use UV-blocking curtains to protect the finish. Use Coasters and Mats: Prevent water rings, heat marks, or scratches by using coasters under glasses and mats under hot dishes or cookware.


Avoid Sharp Objects: Be mindful of sharp objects, such as knives or keys, which can easily scratch the surface of the wood.

Humldlty and Temperature: Maintain a Stable Environment: Your new piece of furniture is sensitive to extreme humidity and dryness. Aim to maintain a stable environment with moderate humidity (around 40-55%) to prevent warping, cracking, or expansion of the wood. Avoid Heat Sources: Keep oak furniture away from heat sources like radiators, fireplaces, or direct exposure to air conditioning, as rapid temperature changes can affect the wood's integrity.

Dealing with Spills and Stains: Immediate Cleanup: Always wipe up spills immediately using a clean, dry cloth to avoid liquids soaking into the wood. Persistent Stains: For sticky stains or spills that require deeper cleaning, use a damp cloth with mild soap and dry the area thoroughly afterward. Stubborn Stains: For tougher stains, use a specialized wood cleaner or consult a professional to avoid damaging the surface.

Periodic Maintenance: Inspect Regularly: Check the joints, hardware, and overall structure of your furniture regularly. Tighten any loose screws or joints to maintain the stability of the piece. Reapply Protective Finish: Depending on the use, reapply a protective finish, such as oil, varnish, or wax, every few years to maintain the wood's appearance and durability.

Long-Term Care: Rotate or Rearrange Items: To prevent uneven wear or discolouration, periodically rotate or rearrange items on your furniture, particularly those that are regularly in the same spot. Use Felt Pads: Attach felt pads to the legs of furniture to prevent scratching floors and to protect the furniture base from damage caused by friction.




PLEASE CHECK THAT YOU HAVE ALL THE PARTS LISTED BEFORE YOU START ASSEMBLING. IF YOU DO FIND THAT SOMETHING IS MISSING, DO NOT CONTINUE ASSEMBLY. PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER IMMEDIATLEY.

PARTS LIST


Part Number	Part Description	Quantity	Carton
1	Top frame	1	1/2
2	Left side	1	2/2
3	Right side	1	2/2
4	Front frame with door	1	1/2
5	Back frame	1	1/2
6	Bottom frame	1	1/2
7	Hanging rail	1	1/2

HARDWARE LIST

REF		HARDWARE NAME	QTY
A		Bolts M6x30	40PCS
B		Flat Washers 6x14	40PCS
C		Allen key 4	2PCS
D		Handle with bolts	2PCS
E		Anti - Tip Hardware	2PCS

PLEASE CHECK THAT YOU HAVE ALL THE PARTS LISTED BEFORE YOU START ASSEMBLING. IF YOU DO FIND THAT SOMETHING IS MISSING, DO NOT CONTINUE ASSEMBLY. PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER IMMEDIATLEY.

TOOLS REQUIRED




STEP 1


PARTS REQUIRED


2 - LEFT SIDE	x1
3 - RIGHT SIDE	x1
4 - FRONT FRAME WITH DOOR	x1


HARDWARE REQUIRED

A		10
B		10

TOOLS REQUIRED









STEP 2

PARTS REQUIRED


6 - BOTTOM FRAME	x1





HARDWARE REQUIRED

A		7
B		7

TOOLS REQUIRED








STEP 3

PARTS REQUIRED


5 - BACK FRAME	x1





HARDWARE REQUIRED

A		13
B		13

TOOLS REQUIRED








STEP 4

PARTS REQUIRED


5 - TOP FRAME	x1





HARDWARE REQUIRED

A		10
B		10

TOOLS REQUIRED








STEP 5

PARTS REQUIRED


7 - HANGING RAIL	x1




HARDWARE REQUIRED

D		2

TOOLS REQUIRED






MAX HANGING RAIL WEIGHT

STEP 6


PARTS REQUIRED



HARDWARE REQUIRED

E		2


TOOLS REQUIRED





WARNING

Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over. To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall.

Wall fixings are not supplied with this product as different wall materials require different types of fixing devices.
Please make sure you use fixings suitable for the walls in your home.







INFORMATIONS IMPORTANTES (FRENCH)

IMPORTANTE
POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONTINUER

Le produit que vous avez acheté vous offrira de nombreuses années de service si vous suivez les directives pour son assemblage sûr et son entretien et nettoyage périodiques.
Assemblez sur une surface douce et propre.
N'utilisez aucun autre outil que ceux illustrés.
Toutes les clés ou clés Allen nécessaires sont fournies avec le kit de fixation.
N'utilisez en aucun cas un outil électrique pour assembler ce produit. Son utilisation invalidera toute réclamation que vous pourriez avoir et pourrait rendre ce produit dangereux.
Selon la quantité d'utilisation de ce produit, il peut être nécessaire de resserrer les fixations de temps en temps. Cela est tout à fait normal pour tout meuble en kit. Ne serrez pas trop les fixations.
Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide (pas mouillé). N'utilisez pas de produits de polissage, de détergent ou de nettoyants chimiques.
La surface de cet article n'est pas résistante à la chaleur. Utilisez toujours un set de table sous les articles chauds ou froids pour éviter les marques.

ADVERTENCIA (ANTI-BASCULEMENT)

Des blessures graves, voire mortelles, peuvent survenir en cas de basculement d'un meuble. Pouréviter que le meuble ne bascule, nous recommandonsde le fixer de manière permanente au mur.

Les fixations murales ne sont pas fournies avec ce produit, car les différents matériaux de mur nécessitent différents types de dispositifs de fixation. Veuillez vousassurer d'utiliser des fixations adaptées aux murs de votre maison.Veuillez vous référer à la dernière page.

INFORMACIÓN IMPORTANTE (SPANISH)

IMPORTANTE
SOLO PARA USO DOMÉSTICO
LEER ANTES DE CONTINUAR

El producto que ha adquirido le brindará muchos años de servicio si sigue las pautas para su montaje seguro y su mantenimiento y limpieza periódicos.
Ensamble sobre una superficie suave y limpia.
No utilice herramientas distintas a las que se muestran.
Las llaves inglesas o llaves Allen necesarias se incluyen con el kit de accesorios.
No utilice bajo ningún concepto una herramienta eléctrica para ensamblar este producto. Su uso invalidará cualquier reclamo que pueda tener y podría hacer que este producto sea inseguro.
Dependiendo de la cantidad de uso que reciba este producto, puede ser necesario apretar las fijaciones de vez en cuando. Esto es completamente normal para cualquier mueble en paquete plano. No apriete demasiado las fijaciones.
Para la limpieza, puede utilizar un paño húmedo (no mojado). No utilice abrillantadores, detergentes ni limpiadores químicos.
La superficie de este artículo no es resistente al calor. Utilice siempre un mantel individual debajo de los elementos calientes o fríos para evitar marcarlos.

ADVERTENCIA (ANTI-VUELCO)

El vuelco de los muebles puede provocar lesiones graveso fatales. Para evitar que los muebles se vuelquen, recomendamos fijarlos permanentemente a la pared.

Este producto no incluye fijaciones de pared, ya que losdistintos materiales de pared requieren distintos tipos dedispositivos de fijación. Asegúrese de utilizar fijaciones adecuadas para las paredes de su hogar. Veuillez vous référer à la dernière page.

WICHTIGE INFORMATIONEN (GERMAN)

WICHTIGNUR
FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH
BITTE LESEN SIE, BEVOR SIE FORTFAHREN

Das von Ihnen gekaufte Produkt wird Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten, wenn Sie die Richtlinien für eine sichere Montage und regelmäßige Wartung und Reinigung befolgen.
Montieren Sie es auf einer weichen, sauberen Oberfläche.
Verwenden Sie keine anderen Werkzeuge als die abgebildeten.
Erforderliche Schraubenschlüssel oder Inbusschlüssel sind im Montagesatz enthalten.
Verwenden Sie unter keinen Umständen ein Elektrowerkzeug zur Montage dieses Produkts. Bei Verwendung erlöschen alle Ansprüche, die Sie haben, und das Produkt kann unsicher werden.
Je nachdem, wie häufig dieses Produkt verwendet wird, kann es erforderlich sein, die Befestigungen von Zeit zu Zeit festzuziehen. Dies ist bei Möbeln aus dem Bausatz völlig normal. Ziehen Sie die Befestigungen nicht zu fest an.
Zum Reinigen können Sie ein feuchtes Tuch verwenden (nicht nass). Verwenden Sie keine Politur, kein Reinigungsmittel oder chemische Reiniger.
Die Oberfläche dieses Artikels ist nicht hitzebeständig. Verwenden Sie immer eine Unterlage unter heißen oder kalten Gegenständen, um Flecken zu vermeiden.

WARNUNG (KIPPSCHUTZ)

Durch das Umkippen von Möbeln können schwere oder tödliche Verletzungen entstehen. Um ein Umkippen der Möbel zu verhindern, empfehlen wir, diese dauerhaft an der Wand zu befestigen.

Wandbefestigungen werden nicht mit diesem Produkt mitgeliefert, da unterschiedliche Wandmaterialien unterschiedliche Arten von Befestigungsvorrichtungen erfordern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Befestigungenverwenden, die für die Wände in Ihrem Zuhause geeignet sind. Bitte beachten Sie die letzte Seite.

INFORMAZIONI IMPORTANTI (ITALIAN)

IMPORTANTE, SOLO PER USO DOMESTICO
SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DI
CONTINUARE OLTRE

Il prodotto che hai acquistato ti garantirà molti anni di servizio se seguire le linee guida per il suo montaggio sicuro e periodico manutenzione e pulizia.
Montare su una superficie morbida e pulita.
Non utilizzare strumenti diversi da quelli mostrati.
Eventuali chiavi e chiavi a brugola necessarie sono incluse nel kit di raccordi.
Non utilizzare per nessun motivo un utensile elettrico per assemblare questo prodotto. Suo l'uso invaliderà qualsiasi reclamo tu possa avere e potresti avanzare su questo prodotto pericoloso.
A seconda della quantità di utilizzo che questo prodotto riceve, potrebbe essere necessario stringere di tanto in tanto i fissaggi.
Questo è completamente
normalmente per qualsiasi mobile flat pack. Non stringere eccessivamente il fissaggio.
Per la pulizia è possibile utilizzare un panno umido (non bagnato).
Non usare smalti, detersivi o detergenti chimici.
La superficie di questo articolo non è resistente al calore. Usa sempre una tovaglietta sotto oggetti caldi o freddi per evitare segni.

AVVERTIMENTO (ANTIRIBALTAMENTO)

Il ribaltamento dei mobili può provocare lesioni gravi e mortali. A evitare che i mobili si ribaltino, si consiglia di farlo fissato permanentemente al muro.

I fissaggi a parete non sono forniti con questo prodotto in quanto parete diversa i materiali richiedono diversi tipi di dispositivi di fissaggio. Per favore, fallo assicurati di utilizzare fissaggi adatti alle pareti della tua casa. Si prega di fare riferimento all'ultima pagina.